

クイックスタート ガイド **740 DC Charger**

- ★DC電源(12V)に付属のコードを使用し充電器を接続します。
 - ★充電器にバッテリー充電用コード(別売)を接続します。
 - ★LCD画面が点きましたらスクロールボタンを長押ししてシステムセットアップを行ってください。システムセットアップは一度行うことで、設定を記憶します。
 - ★セットアップ後Back(モデル)でスクロールボタンを押すことで初期画面に戻ります。
 - ★充電したいバッテリーを接続します。(必ずバッテリーの種類を確認してください)
 - ★システムセットアップ後、初期画面からスクロールボタンを押しチャージセットアップ画面から充電したいバッテリー種類を設定、その他も設定を行いStart(スタート)にカーソルをスクロールしスクロールボタンを押すことで、充電がスタートします。
- ※A,Bポート共にシステムセットアップを行ってください。
- A,Bポートの切り替えはPORTボタンで行えます。

740 DC Charger 取扱説明書

必ずQRコードをスマートフォンなどで
読み取り、説明書をお読みください。



https://teamyokomo.com/downloadfiles/!02!MANUAL/!02!ELECTRONICS/RP-740DC_Manual.pdf

株式会社 ヨコモ 〒305-0861 茨城県つくば市谷田部 4385-2 RP-740DC