

EPメイト046 取扱説明書

この度は、ヨコモ「EPメイト046」放電器をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しい使用方法でご愛用下さい。

注意



- 取扱説明書を必ず読み、内容に従って正しくご使用下さい。
- 中学生以下のお子様が使用される場合には、必ず保護者の方が付き添って安全を確認して下さい。
- 本製品の分解や改造、誤った取り扱いや本来の目的以外での使用は絶対にしないで下さい。
- 本製品に衝撃や振動を与えると故障の原因となります。
- 本製品の周りに火災の原因となるような物を置かないで下さい。
- 本製品はコンピュータ、精密ICを使用しているので水を嫌います！
水が入るような場所や湿度の高いところでは使用及び保管しないで下さい。
- ケースにバッテリーやワイヤー等が接触すると、ショートする恐れがあります。
周囲に金属を置かないで下さい。
- 本製品は冷却用ファンを装備しています。ファンに異物を入れたり、触ると危険です。
- バッテリー接続の際は、配線の向きに気を付けショートさせないように注意して下さい。
- 本製品動作中は常に目を離さず、異常がないか確認して下さい。
- 本製品は動作中に高温になることがあります。触る際は火傷しないように注意して下さい。尚、極端に発熱した場合は動作を中止して冷却して下さい。
- 本製品の動作中に、煙が出たり異臭が発生した場合は、直ぐに使用を中止して下さい。
- 本製品を使用しない時は、バッテリーの接続をはずして下さい。
- 本製品の異常を感じたら使用を中止し、株式会社ヨコモ・アフターサービス部へお問い合わせ下さい。
- 本取扱説明書は、万が一に備え大切に保管して下さい。

特徴

ヨコモ「EPメイト046」は、コンパクトなボディに高性能2段階放電機能、高精度デジタルメーターを採用した画期的なバッテリーコンディショナーです。
スタートボタンを押すだけのシンプルな操作で、バッテリー性能をフルに生かすコンディショニング放電を行います。
また、液晶表示にはバッテリー電圧、放電容量が表示され、バッテリーの性能チェックにもご使用頂けます。

仕様

- 用途 : R/C模型用 (EPカー・EPプレーン・EPボート等の動力用
バッテリーの放電及びコンディショニング維持)
- 入力電源 : 不要
- 対応バッテリー: **SUB-Cタイプ 6セル又は4セル (自動認識)**
ニッケル水素 及び ニッカドバッテリー 両対応
- 放電電流 : 5A/1A (自動切り替え)
- 放電停止電圧 : 6セル時 5.4V
4セル時 3.6V
- ケースサイズ : 102×80×30mm (突起物含めないサイズ)
- 重量 : 165g (コード含む)

✂ 点線から切り取ってご返送下さい。

ヨコモ 修理カード

年 月 日

修理品名 EPメイト046	故障状況を出来るだけ詳しくご記入下さい。
ご購入店名	
お客様名	
ご住所 (〒)	

使用方法

① バッテリーの接続

放電するバッテリーをEPメイト046に接続します。

▶ 液晶ディスプレイにバッテリー電圧 (V) と放電容量 (0000mAh) が
3秒間隔で交互に表示されます。

※ バッテリー電圧の認識にはバッテリーを接続してから数秒かかります。

② 放電開始

バッテリー接続後、数秒待ってから「START」ボタンを押し、放電をスタートします。

▶ LEDランプが点灯し、5A放電がスタートします。

※ バッテリー接続後直ぐに「START」ボタンを押すと、セル数を4セルと認識してしまう場合があるので、注意して下さい。

③ 5A放電 → 1Aコンディショニング放電 (自動切り替え)

バッテリー電圧が放電停止電圧まで低下すると、LEDランプが点滅に変わり、1Aコンディショニング放電に切り替わります。

※ 1Aコンディショニング放電中は放電容量 (mAh) はカウントしません。

※ 5A放電から1Aコンディショニング放電に切り替わると、バッテリー電圧は一時的に上昇します。

※ 1Aコンディショニング放電中はファンが不規則な回転になる事がありますが、異常ではありません。

④ 放電終了

再びバッテリー電圧が放電停止電圧まで低下すると、LEDランプが消灯し、コンディショニング放電が終了します。放電終了後は液晶ディスプレイの数値を確認の後、速やかにバッテリーの接続を外して下さい。

※ バッテリーの接続を外すと、液晶ディスプレイの表示が消えます。

※ 放電終了後、バッテリーを接続したまま長時間 (1時間) 放置すると、過放電してしまう事があります。

アフターサービスについて

ヨコモ アフターサービス部では、製品に関する質問や修理をお受けしています。

問い合わせ先

株式会社 ヨコモ アフターサービス部
〒120-0005 東京都足立区綾瀬 5-23-7
TEL 03-5613-7553 FAX 03-5613-7552
URL <http://www.teamyokomo.com>

修理依頼方法

注意

※ 本製品を分解・改造した場合は、全てのサービスをお断り致します。

※ 販売店・卸店様は製品が不良品であるとの結論を下す権限を持っていません。

修理依頼方法

下記の修理カードを点線から切り取り必要事項をご記入の上、修理品に添えてお買い求めになった販売店、又はヨコモ アフターサービス部に直接お送り下さい。

修理費用・期間について

修理にかかった費用 (部品、工賃、返送料) はお客様にご負担頂きます。修理にかかる費用は修理前に見積もる事が出来ませんのでご了承下さい。修理期間は通常1ヶ月以内です。修理内容によって多少異なる場合があります。修理を依頼されてから1ヶ月以上経過しても返却されない場合は、アフターサービス部にお問い合わせ下さい。